BEDIENUNGSANLEITUNG
ICR-232
RADIOWECKER

www.ices-electronics.com

SICHERHEITSHINWEISE

Erklärung der Symbole:

Das nebenstehende Symbol verweist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung.

Dieses Symbol zeigt an, dass gefährliche Spannung innerhalb dieses Geräts, die eine Gefahr von Stromschlag oder Verletzungen führen.

LESEN SIE DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME.

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR
GERÄT NICHT ÖFFNEN!

ACHTUNG: ENTFERNEN SIE KEINE SCHRAUBEN ODER ANDERE BAUTEILE DES GERÄTS, UM DER GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN VORZUBEUGEN!

- Verwenden Sie das Gerät nur, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird.
- Das Gerät muss zusammen mit einer in der Spezifikationstabelle erwähnten Stromversorgung betrieben werden. Falls Sie sich nicht sicher über die Spezifikationen Ihres Netzstroms sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Stromnetzbetreiber.
- Verwenden Sie keine losen oder beschädigte Kabel bzw. Stecker.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Eine Überlastung kann zu Kurzschlüssen oder Feuer führen.
- Ziehen Sie am Netzstecker, wenn Sie ihn aus der Steckdose herausziehen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Dies kann einen Kurzschluss verursachen.
- Bei Rauchbildung, Überhitzung oder anderen unerwartet auftretenden Erscheinungsbildern, ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters aus der Steckdose heraus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ab.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, da dies das Kabel beschädigen kann.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern! Wenn sie mit dem Netzkabel zu spielen, können sie sich dabei ernsthaft verletzen.
- Halten Sie das Netzkabel von Nagetieren und Kaninchen fern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Lüftungsöffnungen jederzeit zugänglich sind und nicht abgedeckt oder blockiert werden.
- Belassen Sie 5 cm um das Gerät herum.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät gut belüftet wird.
- Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungen, Öfen, Kerzen und anderen Hitze erzeugenden Objekten.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in der Nähe starker Magnetfelder.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeit kondensieren kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchten Räumlichkeiten.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Schwimmbecken.

- Elektrostatische Störungen können den normalen Gebrauch dieses Geräts behindern. Wenn dies geschieht, führen Sie einen Reset des Geräts aus und schalten Sie es gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung wieder ein.
- Die Anzeige besteht aus Kunststoff und kann brechen, wenn sie beschädigt wird. Achten Sie auf scharfe Kunststoffsplitter, wenn der Bildschirm gebrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sollte das Gerät nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose heraus und lassen Sie das Gerät für mindestens 72 Stunden trocken, bevor Sie es wieder verwenden.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und / oder der Fernbedienung, wenn Sie es nicht für längere Zeit nicht verwendet.
- Dieses Gerät und das mitgelieferte Zubehör enthalten sensible Bauteile. Lassen Sie sie niemals fallen, stecken Sie sie nicht in einen Mikrowelleofen, verbrennen Sie sie nicht und bemalen Sie sie nicht.
- Beißen oder saugen Sie nicht am Gerät und / oder dem mitgelieferten Zubehör.
- Stecken Sie das Gerät bzw. das mitgelieferte Zubehör nicht in Ihre Ohren, Mund oder andere Körperöffnungen.
- Dieses Gerät und / oder dessen Zubehör enthält Kleinteile, die zu Erstickungsgefahr führen können. Halten Sie das Gerät deshalb außer Reichweite von Kindern.
- Wenn der Netzstecker beim Anschluss des Geräts nicht zu passen scheint, wenden Sie auf keinen Fall Gewalt an.
- Seien Sie achtsam, wenn Sie dieses Gerät bei der Teilnahme im Straßenverkehr werden. Die Audiowiedergabe kann Ihre Aufmerksamkeit ablenken.

****** AC ADAPTER UND BATTERIEN SIND NICHT ENTHALTEN. ******

Eigenschaften und Funktionen

- Leistung: Batterien AA * 4 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 12/24-Stundenformat: Uhr + Jahr + Monat + Tag + Woche (2000 - 2099)
- UKW-Radio (Frequenz: 87 - 108 MHz)
- Alarm- + Schlummerfunktion
- Alarmton: 2 Auswahlmöglichkeiten - Piepton oder UKW-Radio
- Digitale Anzeige
- Digital einstellbare Lautstärke 0-15 (Standardlautstärke ist 3)

TASTEN

1. Tasten: MODE (Modus) , SET (Einstellen), TURN+ (Drehen +), TURN- (Drehen -), ALARM, SNOOZE (Schlummer), RADIO, VOL+ (Lautstärke), VOL- (Lautstärke)
2. Energiesparschalter: Ist dieser Schalter auf "OFF", ist die Anzeige nicht immer an.

Bedienung:

1) Zwei Sekunden nach dem Einschalten hören Sie einen Signalton, und danach wird dann die Uhrzeit angezeigt. Die Standarduhrzeit des Geräts ist auf 00:00, 1. Januar 2012 eingestellt.

2) Uhrzeitmodus

a) Nach dem Einschalten wird die Uhrzeit auf dem LED-Bildschirm angezeigt.

b) Betätigen Sie die SET-Taste, um das Jahr anzuzeigen, und betätigen Sie dann die SET-Taste erneut, um den Monat und dann das Datum anzuzeigen. Wenn Sie für mehr als 30 Sekunden keine Taste betätigen, geht das Gerät automatisch vom Einstellungsmodus zurück zur Uhrzeitanzeige.

c) Halten Sie die SET-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen. Betätigen Sie die SET-Taste, um mit dem Einstellungsvorgang zu beginnen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Uhrzeit → Minuten → Jahr → Monat → Datum → Verlassen. Während der Einstellung, blinken die Ziffern in der Anzeige. Benutzen Sie die Taste TURN + ODER TURN- zum Einstellen der gewünschten Zeit. Wenn Sie für mehr als 30 Sekunden keine Taste betätigen, verlässt das Gerät automatisch den Einstellungsmodus.
d) Betätigen Sie im Uhrzeitmodus die Taste TURN+, um das 12/24-Stundenformat einzustellen.
e) Betätigen Sie die ALARM-Taste, um den Alarm ein- bzw. auszuschalten.

3) Alarmmodus
a) Betätigen Sie im Uhrzeitmodus die MODE-Taste, um den den Alarmmodus zu aktivieren.
b) Betätigen Sie im Alarmmodus die SET-Taste, um die Weckzeit einzustellen. Betätigen Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu ändern. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Alarmstunde → Minuten Verlassen. Während der Einstellung blinken die Ziffern in der Anzeige. Betätigen Sie die Taste TURN+ oder TURN-, um die Weckzeit einzustellen. Wenn Sie für mehr als 30 Sekunden keine Taste betätigen, verlässt das Gerät automatisch den Einstellungsmodus und der Alarm wird, falls eingestellt, aktiviert.
c) Wenn Sie im Alarmmodus für mehr als 30 Sekunden keine Taste betätigen, geht das Gerät automatisch zurück zur Uhrzeitanzeige.
d) Alarmton
d) Betätigen Sie während der Einstellung des Alarms die RADIO-Taste und der jeweilige Radiosender wird als Alarmton benutzt (es wird die jeweils zuletzt benutzte Radiofrequenz wiedergegeben). Der Alarmton wird für 15 Minuten wiedergeben.
dd) Wenn die obige Einstellung nicht gemacht wurde, wird als Alarmton ein Piepton benutzt und nur 1 Sekunde wiedergegeben.
ddd) Nach der Einstellung des Alarmtons, betätigen Sie die MODE-Taste, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.
e) Betätigen Sie die ALARM-Taste, um den Alarmmodus zu aktivieren (Die ALARM-Anzeige geht an) bzw. zu deaktivieren (Die ALARM-Anzeige geht aus).
f) Wenn es die eingestellte Zeit erreicht wird, geht der Weckalarm an. Während der Weckalarm ertönt können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme der SNOOZE-Taste) betätigen, um den Alarm zu stoppen. Wenn Sie die SNOOZE-Taste betätigen, wird die Schlummerfunktion aktiviert und die SNOOZE-Anzeige blinkt. Die Schlummerdauer beträgt 5 Minuten (kann höchstens zweimal aktiviert werden).

4) Radiobetrieb:
a) Wenn das Gerät sich nicht im Alarmmodus befindet, betätigen Sie die RADIO-Taste, um den Radiobetrieb zu aktivieren. Im Radiomodus betätigen Sie die RADIO-Taste, um den Modus zu verlassen.
b) Im Radiomodus dann die Frequenz des jeweiligen Senders angezeigt.
c) Betätigen Sie die SET-Taste, um die gespeicherte Radiofrequenz wiederzugeben und halten Sie die SET-Taste gedrückt, um die nächste Radiofrequenz zu wählen.
d) Halten Sie die SET-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Die Radiofrequenz wird dann im Speicher abgelegt und Sie können Sie beim nächsten Mal wiederaufrufen. Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden, wenn alle 20 Speicher belegt sind, und Sie weiterhin Sender speichern, wird der jeweils zuerst gespeicherte Sender überschrieben.
e) Betätigen Sie die Taste TRUN+, um die vorige Frequenz zu aufzurufen. Betätigen Sie TRUN-, um die nächste Frequenz aufzurufen. Mithilfe der Tasten TRUN+ und TRUN- können Sie eine automatische Sendersuche vor bzw. zurück starten.
f) Halten Sie die ALARM-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um die Einschlafzeit einzustellen. Benutzen Sie die Tasten TRUN+ und TRUN- zur Auswahl der gewünschten Einstellung (10

/ 20 / 30 / 40 / 50 / 60 Minuten). Nach dem Einstellen der Einschlafzeit betätigen Sie die ALARM-Taste, um den Einstellungsvorgang zu beenden. Wenn die eingestellte Zeit erreicht wird, geht das Radio automatisch aus.

g) Betätigen Sie im Radiomodus die SNOOZE-Taste, um den Uhrzeitmodus zu ändern. Nach 10 Sekunden wird der ursprüngliche Modus automatisch wiederhergestellt.

h) Benutzen Sie die Tasten VOL+ und VOL-, um die Lautstärke stufenweise einzustellen. Halten Sie die Taste VOL+ oder VOL- gedrückt, um die Lautstärke schnell einzustellen.

5) Geräuschsteuerung:

a) Wenn die Uhrzeit nicht immer angezeigt werden soll, kann die Anzeige durch Geräuschsteuerung eingeschaltet werden.

b) Wenn ein Tonsignal empfangen wird, geht die Anzeige für 10 Sekunden an.

6) LED-Digitalanzeige

Wenn Sie die Stromzufuhr abtrennen und die Uhrzeit angezeigt wird, können Sie den DISPLAY-Schalter auf OFF schalten, um Strom zu sparen.

a) Das Gerät kann die Uhrzeit ständig anzeigen (verbraucht viel Strom) oder durch Geräuschsteuerung. Wenn Sie den DISPLAY-Schalter auf OFF stellen, wird die Anzeige innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet. Betätigen Sie dann eine beliebige Taste, um die Anzeige für 10 Sekunden wieder einzuschalten. Durch Geräuschsteuerung können Sie die Anzeige ebenfalls für 10 Sekunden wieder einschalten.

b) Wenn die Anzeigebeleuchtung eingeschaltet ist, erscheint die Beleuchtung zwischen 21.00 Uhr und 06:59:59 Uhr nur bei halber Stärke.

c) Verbinden das Gerät mit einer externen Stromversorgung (DC 6 V, 600 mA) damit die Anzeige immer eingeschaltet bleibt.

7) AUX-Eingang: Im Radiobetrieb können Sie ein beliebiges externes Audiogerät mit einem 3,5-mm-Anschlussstecker über dem AUX IN-Eingang (Φ3.5 mm Klinkenstecker) anschließen.

Kundendienst

Für weitere Informationen:	http://www.ices-electronics.com/
Für Unterstützung:	http://icessupport.zendesk.com

ICES-Helpdesk:

Deutschland	0900-1520530	(Ortstarif)
Niederlande	0900-23553626	(Ortstarif + 1 ct / Min.)
Belgien	02-6200115	(Ortstarif)
Frankreich	0170480005	(Ortstarif)

Der Helpdesk ist von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet
Sollte Ihr Gerät repariert werden müssen, leitet Sie unser Helpdesk zu Ihrem Händler vor Ort weiter.

ICES bietet Dienst- und Garantieleistungen im Einklang mit europäischem Recht, sodass Sie im Falle einer Reparatur (sowohl während als auch nach der Garantiezeit) Ihren Händler kontaktieren sollten.

Bitte beachten Sie: Es ist nicht möglich, Produkte direkt an ICES zur Reparatur zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Wenn das Gerät durch eine nicht-autorisierte Reparaturwerkstatt geöffnet oder darauf zugegriffen wird, erlischt die Garantie umgehend.

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

CE

Produkte mit der CE Kennzeichnung entsprechen der EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), herausgegeben von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

®Alle Rechte vorbehalten